

Scout PS-Series Краткое руководство



Кнопка питания – Scout PS-Series Камера имеет три состояния питания:

Вкл., Выкл. и автоматическое выключение.

- **Вкл.** - занимает приблизительно 4 секунды (во время загрузки на дисплее окуляра отображается экран-заставка FLIR).
- **Выкл.** - Нажмите на кнопку питания для выключения камеры.
- **Автоматическое выключение** - Если на протяжении примерно пяти минут не нажимается ни одна кнопка, то на дисплей выводится сообщение **Автоматическое выключение 30 с**, после обратного отсчета 30 секунд камера выключается.

Яркость дисплея – Последовательное переключение пяти уровней яркости. При выключенной камере удержание этой кнопки нажатой включает светодиодную лампу подсветки.

Белый/черный горячий/Instalert – в режиме "белый горячий" более горячие предметы изображаются белым или светло-серым цветом. В режиме "черный горячий" более горячие предметы изображаются черным или темно-серым цветом. В режиме "Instalert" горячие предметы выделяются красным цветом.

Двукратное увеличение — только PS32 - Увеличивает изображение в 2 раза.

Стоп-кадр — только PS24 - Можно тщательно рассмотреть один кадр.

Диоптрическая настройка – Ручка диоптрической настройки позволяет настраивать окуляр для лучшей фокусировки.



Зарядка камеры

Внимание!

Чтобы гарантировать правильную зарядку, камеры Scout PS-Series должны быть выключены на протяжении всего цикла зарядки. Зарядку **МОЖНО** выполнять только при температуре камеры от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F), в противном случае возможно повреждение аккумулятора.

Перед использованием камеры необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Чтобы зарядить аккумулятор камеры поднимите крышку разъема USB, подсоедините кабель USB, поставляемый с камерой, второй конец кабеля подсоедините к источнику питания USB.

- Если зарядка выполняется правильно, индикатор зарядки горит желтым светом.
- При полном заряде индикатор зарядки начинает гореть постоянным зеленым светом. Исходное время зарядки составляет приблизительно 4 часа.



Индикатор зарядки



Индикатор состояния аккумулятора

При включенной камере индикатор состояния аккумулятора постоянно отображается в углу изображения на дисплее. Этот индикатор указывает приблизительный остаточный заряд.



полный заряд



половина заряда



подключен

Диоптрическая настройка

Рычаг диоптрической регулировки позволяет регулировать четкость изображения в окуляре. Когда рычаг диоптрической регулировки направлен строго в противоположную от передней части камеры сторону, он находится в нейтральном положении. Выполните диоптрическую настройку для четкого изображения в видоискателе.

